

Gevindopgave

Tegn bolten til venstre, idet du starter med at tegne den nederste tegning (set fra oven) som en Polygon. Husk at anvende forskellige lag til mål, centerlinier, skraveringer og de tynde linjer i gevindsignaturen.

Til højre ses et snit der viser en sammenføjning af to elementer. Tegn gevindsignaturene, så de passer til bolten (Husk gennemgangshullet i det øverste element skal være en mm større). Kopier bolten over i højre hul.

